

Teléfono Digital ERICSSON-LG

LDP 7024D



Características

- ✓ Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3x24)
- ✓ 24 teclas programables con LED
- ✓ 7 Teclas con función fija
- ✓ Botón de navegación
- ✓ 3 Teclas sensibles al tacto
- ✓ Manos libres
- ✓ Conexión para microauriculares
- ✓ LED de mensaje en espera
- ✓ 15 timbres diferentes de llamada
- ✓ Registros de llamadas en pantalla: realizadas, recibidas y perdidas
- ✓ Puerto para conexión a FAX
- ✓ Opción para agregar consola DSS de 48 teclas

Teléfono LDP-7024D es compatible con la serie iPECS Enterprise de Ericsson-LG. Dispone de la última y más avanzada tecnología en comunicación. Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3x24) 24 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde), 7 teclas con función fija Manos libres. Conexión para microauriculares LED de mensaje en espera.

LDP-7024D



Botón o tecla	Descripción
1 Pantalla LCD	Despliega información del estado del teléfono, estado de marcación, directorio telefónico, información de mensaje.
2 Led	Se enciende cuando el teléfono suena por un llamado entrante.
3 24 Botones flexibles	Botones programables con líneas por el administrador o como botones de marcado rápido por el usuario.
4 3 botones sensibles al tacto	Estos botones poseen en conjunto características fijas y flexibles, las funciones de cada botón cambian según el progreso y estado de la llamada o estado del teléfono, esta información es desplegada en la pantalla.
5 Trans/PGM	Esta tecla se usa para iniciar una transferencia (tras) o para activar el modo de programación (PGM)
6 Call back	Indica cuando está disponible para hacer una llamada reservada o una llamada pendiente.
7 Volume	El botón de ajuste del volumen para el auricular, altavoz y el ring del teléfono
8 Menu	El botón del menú se utiliza para pasar a la opción deseada (Dial, MSG, de programa) y para seleccionar la siguiente pantalla cuando está indicado por una flecha en la pantalla LCD.
9 Phonebook	Se utiliza para realizar una llamada con la agenda, que guardo las búsquedas de nombres de marcado rápido o historial.
10 Micrófono de manos libres	Micrófono se utiliza para la función de altavoz y manos libres.
11 Hold/Save	Este Botón se utiliza para poner una llamada en espera o guardar la información programada

12	Speaker	Control del altavoz, El color rojo en el LED indica cuando el altavoz está activo.
13	DND/Fwd.	La función DND (No molestar) bloquea las llamadas entrantes. Cuando DND esta activada el Led de esta tecla se enciende en rojo. También esta tecla tiene la función de activar el desvío de llamada a otro teléfono o a correo electrónico. Cuando se activa el desvío el LED de este botón se mantiene en parpadeo de color rojo.
14	Speedy	Tecla que al pulsar habilita la marcación de un numero
15	Puerto para conectar auricular	Conector utilizado para la conexión de auriculares opcional en el teléfono.
16	Handset	Auricular, permite la comunicación del usuario, contiene micrófono

Para detalles de información técnica Módulos, Capacidad de Sistema, Listado Completo de Facilidades, Licencias

y Especificaciones por favor referirse a Manual técnico de cada equipo.



Para mayor información contactarse con el distribuidor maestro para Chile:



Corporación Rabco S.A
 Expertos en comunicaciones de tiempo real

Corporación RABCO S.A.
 Avda. El Parrón # 533 Santiago Chile
 Teléfono Principal: +56 2 22511000
 Email Global: rabco@rabco.cl
 Sitio Web: www.rabco.cl